



Catálogo de Aplicações

Rolamentos Para Motocicletas

Índice

POP 100	3	RD 350	9	GSX 1300 R	13
DREAM 100	3	XT 600	9	VS 1400 GLP	13
BIZ 100	3			INTRUDER LC 1500	13
BIZ 125	4				
CG 125 TITAN	4				
NXR 125 BROS	4	LT 50 QUADRICICLO	10		
CG 150 TITAN	5	LET'S II 50	10	SUPER 100	13
NXR 150 BROS	5	RM 80	10	KANSAS 150	13
CBX 250 TWISTER	5	ADDRESS V 100	10	LASER 150	13
XR 250 TORNADO	6	EN 125 YES	10	SPEED 150	13
CB 300	6	KATANA 125	10		
XRE 300	6	RM 125	11		
		RM 250	11		
		RMX 250	11	COMET 250 GT	14
		INTRUDER 250	11	COMET 250 GTR	14
		BURGMAN 400	11	MIRAGE 250	14
CRYPTON T 105 E	6	DRZ 400 E	11		
YBR 125	7	GS 500 E	11		
XTZ 125	7	N 600	11	KV 100	14
RD 135	7	FREEWIND 650	12	KE 125	14
DT 180	7	SAVAGE LS 650	12	KH 125	14
DT 200	8	GSX 750 F	12	KL 250	14
DT 200 R	8	GSX R 750	12		
TDM 225	8	MARAUDER 800	12		
TT 225	8	VS 800 GL	12	WEB 100	15
XT 225	8	GSX R 1000	12	HUNTER 125	15
YS 250 FAZER	9	GSX R 1100 W	12	MAX SED	15
XTZ 250 LANDER	9	BANDIT 1200	12		

POP 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações	
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6902-2RS	1	91008-GB6-912	Todos os modelos a partir de 2007
			Esquerdo	6905-2RS	1	91007-GB6-912	Todos os modelos a partir de 2007
	Embreagem	Embreagem Central	Esquerdo	6200-2RS	1	91013-GFP-900	Todos os modelos a partir de 2007
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Dir. / Esq.	6304-2RS	2	91001-GF6-004	Todos os modelos a partir de 2007
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Esquerdo	6001-2RS	1	91013-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2007
			Direito	6203-2RS	1	91015-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2007
		Árvore Secundária	Direito	6201-2RS	1	91014-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2007
			Esquerdo	6203-2RS	1	91015-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2007
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6201-2RS	2	91051-GFP-901	Todos os modelos a partir de 2007, Roda Raiada
			Dir. / Esq.	6201-2RS	2	91051-GFP-901	Todos os modelos a partir de 2007, Roda Raiada
	Roda Traseira	Roda	Esquerdo	6301-2RS	2	91053-KSS-901	Todos os modelos a partir de 2007, Coroa

DREAM 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações	
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Esquerdo	6000-2RS	1	96100-60000-00	Todos os modelos
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Dir. / Esq.	6304-2RS	2	91001-GF6-004	Todos os modelos
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	2	91015-KSS-900	Todos os modelos
			Esquerdo	6001-2RS	1	91013-KSS-900	Todos os modelos
		Árvore Secundária	Esquerdo	6201-2RS	1	91014-KSS-900	Todos os modelos
			Esquerdo	6203-2RS	2	91015-KSS-900	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10	Todos os modelos
			Dir. / Esq.	6203-2RS	1	96140-62030-10	Todos os modelos, Coroa

BIZ 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações	
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Esquerdo	6000-2RS	1	96100-60000-00	Todos os modelos: 1998 a 2005
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Dir. / Esq.	6304-2RS	2	91001-GF6-004	Todos os modelos: 1998 a 2005
	Motor de Partida	Eixo de Arranque	Centro	6001-2RS	1	91013-KSS-900	Todos os modelos: 1998 a 2005
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Esquerdo	6001-2RS	1	96100-60010-00	Todos os modelos: 1998 a 2005
			Direito	6203-2RS	1	96100-62030-00	Todos os modelos: 1998 a 2005
		Árvore Secundária	Dir. / Esq.	6201-2RS	1	96100-62010-00	Todos os modelos: 1998 a 2005
			Dir. / Esq.	6203-2RS	1	96100-62030-00	Todos os modelos: 1998 a 2005
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10R	Todos os modelos: 1998 a 2005 Cubo da roda
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10R	Todos os modelos: 1998 a 2005 Cubo da roda
			Esquerdo	6203-2RS	1	96140-62030-10R	Todos os modelos: 1998 a 2005 Lado oposto da coroa

BIZ 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Esquerdo	6804-2RS	1	91002-MG8-003	Todos os modelos a partir de 2006
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito	63/22-2RSC3	1	91001-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2006
	Tampa do Motor	Tampa da Embreagem	Direito	6001-2RS	1	91007-KPH-901	Todos os modelos a partir de 2006
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	1	91015-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2006
			Esquerdo	6001-2RS	1	91013-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2006
		Árvore Secundária	Direito	6201-2RS	1	91014-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2006
			Esquerdo	6203-2RS	1	91015-KSS-900	Todos os modelos a partir de 2006
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10	Todos os modelos a partir de 2006, Roda Raiada e Alumínio
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10	Todos os modelos a partir de 2006, Roda Raiada e Alumínio
			Direito	6203-2RS	1	96140-62030-10	Todos os modelos a partir de 2006, Coroa

CG 125 TITAN

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6001-2RS	1	96100-60010-00	Todos os modelos a partir de 1985
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito	63/28-2RSC3	1	91001-KYO-891	Todos os modelos até 1999
			Esquerdo	28BCS18-RS	1	91001-KGA-9000R	Todos os modelos a partir de 2000
				63/28-2RSC3	1	91002-KYO-891	Todos os modelos até 1999
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6006-2RS	1	96100-60060-00	Todos os modelos a partir de 1985
			Esquerdo	6202-2RS	1	96120-62020-00	Todos os modelos a partir de 1985
			Esquerdo	6204-2RS	1	96100-62040-00	Todos os modelos a partir de 1985
		Árvore Secundária					
	Eixo Transmissor	Secundário	Centro	HK 1512	1	-	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10	Todos os modelos a partir de 2000
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96120-63010-10	Todos os modelos até 1999
			Direito	6202-2RS	1	96140-62020-10	Todos os modelos até 2000
			Esquerdo	6302-2RS	1	96140-63020-10	Todos os modelos até 2000, Coroa
			Dir. / Esq.	6302-2RS	3	96140-63020-10	Todos os modelos a partir de 2001, Coroa

NXR 125 BROS

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6001-2RS	1	96100-60010-00	Todos os modelos a partir de 1985
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito	28BCS18-RS	1	91001-KVA-9011	Todos os modelos a partir de 2000
			Esquerdo	28BCS18-RS	1	91002-KVA-9011	Todos os modelos a partir de 2000
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	HK 2020	2	-	Todos os modelos, rolamento de agulha
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6006-2RS	1	96100-60060-00	Todos os modelos a partir de 1985
			Esquerdo	6202-2RS	1	96120-62020-00	Todos os modelos a partir de 1985
		Árvore Secundária	Esquerdo	6204-2RS	1	96100-62040-00	Todos os modelos a partir de 1985
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96120-63010-10	Todos os modelos: 2003 a 2005
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6203-2RS	1	91053-MAY-003	Todos os modelos: 2003 a 2005
			Esquerdo	6303-2RS	1	91051-KPS-731	Todos os modelos: 2003 a 2005

CG 150 TITAN

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6001-2RS	1	96100-60013-00	Todos os modelos a partir de 2004
	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6003-2RS	1	91013-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2004
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	91004-KRM-841 91014-KRM-842	Todos os modelos a partir de 2004
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito Esquerdo	F-113342.7 35BC07S58	1 1	91003-KRM-841 91002-KRM-871	Todos os modelos Todos os modelos a partir de 2004
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	1	91015-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2004
			Esquerdo	6201-2RS	1	91014-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2004
		Árvore Secundária	Esquerdo	6204-2RS	1	91016-KRM-900	Todos os modelos a partir de 2004 Todos os modelos a partir de 2004
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	96140-63010-10 96150-63010-10	Todos os modelos a partir de 2004, Roda Raiada e Alumínio
			Direito	6302-2RS	1	91051-KVS-6010 91015-KPF-9610	Todos os modelos a partir de 2004
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Esquerdo	6202-2RS	1	96140-62020-10	Todos os modelos a partir de 2004
				6004-2RS	1	96150-60040-10	Todos os modelos a partir de 2004, Coroa

NXR 150 BROS

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6001-2RS	1	96100-60013-00	Todos os modelos a partir de 2004
	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6003-2RS	1	91013-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2006
				16003-ZZ	1	91008-KK6-0000R	Todos os modelos de 2003 a 2005
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	91004-KRM-841 91014-KRM-842	Todos os modelos a partir de 2006
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	35BC07S58	1	91002-KRM-871	Todos os modelos a partir de 2006
				6207-2RS	1	91100-5KW-1901	Todos os modelos de 2003 a 2005
				63/28-2RSC3	1	91001-KW1-901	Todos os modelos de 2003 a 2005
			Esquerdo	6004-2RS	1	961006004000R	Todos os modelos até 2005
				6006-2RS	1	91005-965-681	Todos os modelos: 2003 a 2005
				6203-2RS	1	91015-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2006
Árvore Secundária	Esquerdo	6202-2RS	2	91015-KK6-003	Todos os modelos: 2003 a 2005		
		6201-2RS	1	91014-KRM-840	Todos os modelos a partir de 2006		
		6204-2RS	1	91016-KPS-900 91016-KRM-900	Todos os modelos: 2003 a 2005 Todos os modelos a partir de 2006		
Chassis	Coluna de Direção	Mesa Superior	Centro	32005-X/26	1	-	Todos os modelos
Suspensão Traseira	Pro-Link	Braço Oscilante	Centro	F-113101	1	-	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	91053-KSS-9010 96140-63010-1	Todos os modelos a partir de 2003
			Direito	6203-2RS	1	91053-MAY-003	Todos os modelos a partir de 2003
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Esquerdo	6303-2RS	1	91051-KPS-731 96140-63030-10	Todos os modelos a partir de 2003

CBX 250 TWISTER

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6903-2RS	1	91007-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6204-2RS	1	91003-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
			Esquerdo	6202-2RS	1	91004-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
	Garfo Traseiro	Bucha Central	Dir. / Esq.	6002-2RS	2	96100-60020-10	Todos os modelos: 2001 a 2008
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6302-2RS	2	91015-KPF-761	Todos os modelos: 2001 a 2008
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6203-2RS	3	91013-KPS-731	Todos os modelos: 2001 a 2008
			Esquerdo	6204-2RS	1	91013-MCG-901	Todos os modelos: 2001 a 2008

XR 250 TORNADO

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6903-2RS	1	91007-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6204-2RS	1	91003-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
			Esquerdo	6202-2RS	1	91004-KPG-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
	Garfo Traseiro	Bucha Central	Dir. / Esq.	HK 2020	2	91070-KPE-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	91007-KPF-901	Todos os modelos: 2001 a 2008
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6203-2RS	2	96140-62030-10	Todos os modelos: 2001 a 2008
			Esquerdo	6303-2RS	1	96150-63030-10	Todos os modelos: 2001 a 2008, Coroa

CB 300R

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Tampa do Motor	Tampa da Embreagem	Esquerdo	6000-2RS	1	91011-GCE-D62	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6204-2RS	1	91003-KPF-901	
			Esquerdo	6202-2RS	1	91004-KPF-901	
	Garfo Traseiro	Bucha Central	Direito	6202-2RS	2	91053-KVK-902	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6302-2RS	2	96150-63020-10	
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6203-2RS	2	96140-62030-10	
			Esquerdo	6204-2RS	1	96150-62040-10	

XRE 300

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Tampa do Motor	Tampa da Embreagem	Esquerdo	6000-2RS	1	91011-GCE-D62	
	Embreagem	Embreagem Central	Direito	6903-2RS	1	91007-KPF-901	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6202-2RS	1	91004-KPF-901	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	91014-KPS-732	
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Esquerdo	6203-2RS	2	96140-62030-10	
				6204-2RS	1	96150-62040-10	

CRYPTON T 105 E

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando De Válvulas	Direito	6003-2RS	1	93306-003X0	Todos os modelos
			Esquerdo	6002-2RS	1	93306-002Y5	Todos os modelos
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-202YP	Todos os modelos
			Esquerdo	6205-2RS	1	93306-205YA	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	1	93306-203YG	Todos os modelos
			Esquerdo	6001-2RS	1	-	Todos os modelos
			Árvore Secundária	Direito	6204-2RS	1	93306-203YG
			Esquerdo	6202-2RS	1	-	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6300-2RS	2		Todos os modelos
		Roda		6301-2RS	1	93306-300X9	-
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6301-2RS	2	93306-30103	Todos os modelos
				6004-2RS	1	93306-00406	

YBR 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6002-2RS	1	93306-002Y5	Todos os modelos
				6003-2RS	1	93306-003X0	Todos os modelos
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6205-2RS	1	93306-205YW	Todos os modelos
				6205-2RS	1	93306-205YX	Todos os modelos
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252YA	Todos os modelos
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	1	93306-203YG	Todos os modelos
				6201-2RS	1	93306-201X3	Todos os modelos
		Árvore Secundária	Direito	6202-2RS	1	93306-202Y8	Todos os modelos até 08/2007
				6204-2RS	1	93306-204X8	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252Y5	A partir de 2009, Roda Alumínio
				6301-2RS	2	93306-301XL	Todos os modelos, Roda Raiada
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6202-2RS	1	93306-20205	Todos os modelos
				6202-2RS	1	93306-20204	Todos os modelos
				6004-2RS	1	93306-00406	Todos os modelos, Coroa

XTZ 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6002-2RS	1	93306-002Y5	Todos os modelos
				6003-2RS	1	93306-003X0	Todos os modelos
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6205-2RS	1	93306-205YW	Todos os modelos
				6205-2RS	1	93306-205YX	Todos os modelos
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252YA	Todos os modelos
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS	1	93306-203YG	Todos os modelos
				6201-2RS	1	93306-201X3	Todos os modelos
		Árvore Secundária	Direito	6202-2RS	1	93306-202Y8	Todos os modelos até 08/2007
				6204-2RS	1	93306-204X8	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252Y5	Todos os modelos, Roda Raiada
				6202-2RS	1	93306-20212	Todos os modelos, Roda Raiada
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6302-2RS	1	93306-30212	Todos os modelos, Roda Raiada

RD 135

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6304-2RS	1	93306-20529-00	
				6205-2RS	1	93306-30405-09	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6303-2RS	2	93306-30304-09	
				6304-2RS	1	93306-30401-09	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	9306-30103-09	
				6202-2RS	1	93306-20204	Todos os modelos, Coroa
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6004-2RS	1	93306-00406	

DT 180

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6304-2RS	1	93306-20529-00	
				6205-2RS	1	93306-30405-09	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6303-2RS	1	93306-303Y1-09	
				6304-2RS	1	93306-30401-09	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	93306-20209-00	
				6302-2RS	1		
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6302-2RS	2	93306-30203-09	

DT 200

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações
Motor	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6305-ZZ	1	93306-30556
			Esquerdo	6205-2RS	1	93306-20562
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6303-2RS	1	93306-303Y1-09
				6304-2RS	1	93306-30438
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Direito	6203-2RS	1	93306-20335
			Esquerdo	6202-2RS	1	93306-20211
		Eixo Trambulador		6004-2RS	1	93306-00422
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	93306-20209
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	1	93306-20209

DT 200 R

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações
Motor	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6305-ZZ	1	93306-30556
			Esquerdo	6205-2RS	1	93306-20562
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6303-2RS	1	93306-303Y1-09
				6304-2RS	1	93306-30438
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Direito	6203-2RS	1	93306-20335
			Esquerdo	6202-2RS	1	93306-20211
		Eixo Trambulador		6004-2RS	1	93306-00422
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	1	93306-20205
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6004-2RS	1	93306-00438

TDM 225

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	93306-30202

TT 225

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	93306-30202

XT 225

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	93306-20205
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	93306-30202

YS 250 FAZER

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6005-2RS	2	93306-005Y9	Todos os modelos: 2006 a 2011
			Esquerdo	6202-2RS	1	93306-252Y4	Todos os modelos: 2006 a 2011
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Dir. / Esq.	63/28-2RSC3	2	93306-378Y2	Todos os modelos: 2006 a 2010
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6302-2RS	2	93306-302X8	Todos os modelos: 2006 a 2011
Transmissão	Câmbio	Árvore Secundária	Direito	6203-2RS	1	93306-203XD	Todos os modelos de 2006 a 2010
			Esquerdo	6205-2RS	1	93306-205XD	Todos os modelos de 2006 a 2010
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Direito	6302-2RS	1	93306-302X6	Todos os modelos: 2006 a 2010
			Esquerdo	6202-2RS	1	93306-252Y5	Todos os modelos: 2006 a 2010
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252Y5	Todos os modelos a partir de 2011, Nova Fazer
			Dir. / Esq.	6202-2RS 6004-2RS	2 1	93306-252Y5 93306-004XJ	Todos os modelos: 2006 a 2011 Todos os modelos: 2006 a 2011, Coroa

XTZ 250 LANDER

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Cabeçote	Eixo Comando de Válvulas	Direito	6005-2RS	1	93306-005Y9	Todos os modelos: 2006 a 2011
			Esquerdo	6202-2RS	1	93306-252Y4	Todos os modelos: 2006 a 2011
	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Dir. / Esq.	63/28-2RSC3	2	93306-378Y2	Todos os modelos: 2006 a 2010
	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6302-2RS	2	93306-302X8	Todos os modelos: 2006 a 2011
Transmissão	Câmbio	Árvore Secundária	Direito	6203-2RS	1	93306-203XD	Todos os modelos: 2006 a 2010
			Esquerdo	6205-2RS	1	93306-205XD	Todos os modelos: 2006 a 2010
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	Dir. / Esq.	6202-2RS	2	93306-252Y5	Todos os modelos: 2007 a 2010
	Roda Traseira	Cubo da Roda	Direito	6202-2RS	1	93306-252Y5	Todos os modelos: 2007 a 2010
			Esquerdo	6302-2RS	1	93306-302X6	Todos os modelos: 2007 a 2010

RD 350

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Bomba d' Água	Bomba d' Água		6300-2RS	1		
	Virabrequim	Árvores de Manivelas	Direito	6305-ZZ	1	93306-30548	
			Esquerdo	6305-ZZ	1	93306-30549	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal		6205-2RS	1	93306-20502	
				6305-ZZ	1	93306-30504	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	93306-30103	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6302-2RS	3	93306-302Y6	
				6304-2RS	1	93306-304Y7	

XT 600

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Eixo Comando	Eixo Balanceiro	Dir. / Esq.	6305-ZZ	2	93306-30525	
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6004-2RS	1	93306-00431	
			Esquerdo	6305-ZZ	1	93306-30540	
		Árvore Secundária	Direito	6004-2RS	1	93306-30535	
			Esquerdo	6305-ZZ	1	93306-00420	
	Eixo Trambulador			6005-2RS	1		
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	93306-20205	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6304-2RS	1	93306-30416	
				6303-2RS	2	93306-20310	

LT 50 QUADRICICLO

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6002-2RS	4	08120-60027	Todos os modelos
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6905-2RS	2	08113-69057	Todos os modelos

LET'S II 50

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Transmissão	Câmbio		Direito	6204-2RS	1	08130-62047	Todos os modelos
			Esquerdo	6203-2RS	1	08110-62030	Todos os modelos
		Rolamento Central		6201-2RS	1	08113-62010	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6200-2RS	2	08123-60037	Todos os modelos

RM 80

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Transmissão	Guia de Corrente	Corrente de Transmissão		608-2RS	4	09262-08007	Todos os modelos
		Eixo de Transmissão		6202-2RS	2	08113-62027	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6201-2RS	1	08133-62017	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6002-2RS	1	08123-60027	Todos os modelos

ADDRESS V 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Transmissão	Câmbio		Direito	6204-2RS	1	08130-62047	Todos os modelos
			Esquerdo	6203-2RS	1	08110-62030	Todos os modelos
		Rolamento da Engrenagem	Direito	6201-2RS	1	08113-62010	Todos os modelos
			Esquerdo	6303-2RS	1	08110-63030	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6200-2RS	2	08123-60037	Todos os modelos

EN 125 YES

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6204-2RS	1	08113-62047	
				6301-2RS	2	08133-63017	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	1	08144-63027	
				6204-2RS	1	08113-62047	Lado Coroa
				6302-2RS	1	08144-63027	

KATANA 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	08123-63017	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	1	08143-62027	Todos os modelos

RM 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Bomba d' Água	Bomba d' Água		6000-2RS	1	09262-10014	Todos os modelos
Transmissão	Guia de Corrente	Corrente de Transmissão		608-2RS	4	09262-08007	Todos os modelos
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6004-2RS	3	08133-60047	Todos os modelos

RM 250

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Motor	Bomba d' Água	Bomba d' Água		6000-2RS	1	09262-10014	Todos os modelos
Transmissão	Guia de Corrente	Corrente de Transmissão		608-2RS	4	09262-08007	Todos os modelos
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6004-2RS	3	08133-60047	Todos os modelos

RMX 250

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
	Guia de Corrente	Corrente de Transmissão		608-2RS	4	09262-08007	Todos os modelos
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6003-2RS	2	08123-60037	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6004-2RS	1	08133-60047	Todos os modelos

INTRUDER 250

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	08123-63027	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	1	08143-62027	Todos os modelos

BURGMAN 400

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	08123-62027	

DRZ 400 E

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Transmissão	Guia de Corrente	Corrente de Transmissão		608-2RS	4	09262-08007	Todos os modelos
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda		6204-2RS	1	08123-60047	Todos os modelos, Coroa
				6004-2RS	2	08133-60047	Todos os modelos

GS 500 E

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	08123-63027	Todos os modelos
				6303-2RS	2	08143-63037	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6305-ZZ	1	08133-63057	Todos os modelos

N 600

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	08123-63027	Todos os modelos
				6204-2RS	2	08143-62047	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6305-ZZ	1	08133-63057	Todos os modelos

FREEWIND 650

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6003-2RS	2	08123-60037 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6204-2RS	2	08123-62047 Todos os modelos

SAVAGE LS 650

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6302-2RS	2	08123-63027 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6303-2RS	2	08143-63037 Todos os modelos

GSX 750 F

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6302-2RS	2	08123-63027 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6303-2RS	2	08143-63037 Todos os modelos

GSX R 750

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6205-2RS	2	08123-62057 Todos os modelos

MARAUDER 800

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6203-2RS	2	08143-62037 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6303-2RS 6305-ZZ	1 1	08143-63037 08133-63057 Todos os modelos

VS 800 GL

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6302-2RS	2	08123-63027 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6303-2RS	1	08143-63037 Todos os modelos

GSX R 1000

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6205-2RS	2	08123-62057 Todos os modelos

GSX R 1100 W

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6204-2RS	2	08123-62047 Todos os modelos

BANDIT 1200

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qtd.	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6204-2RS	2	08123-62047 Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda	6204-2RS	2	08123-62047 Todos os modelos

GSX 1300 R

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6205-2RS	2	08123-62057	Todos os modelos

VS 1400 GLP

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6302-2RS	2	08123-63027	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6303-2RS	1	08143-63037	Todos os modelos

INTRUDER LC 1500

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.		Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6203-2RS	2	08133-62037	Todos os modelos
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6204-2RS	3	08133-62047	Todos os modelos

SUPER 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	DAFRA	Observações
Transmissão	Câmbio			6203-2RS	1	9536203I00I	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	9536301RSI	

KANSAS 150

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	DAFRA	Observações
Motor	Carcaça do Motor			6006-2RS	1	9536006ZI	
				6303-2RS		9536303P6I	
	Embreagem	Embreagem Central		6001-2RS			
Transmissão	Câmbio			6202-2RS	1	9536202ZI	
				6203-2RS	1	9536203P6I	
				6303-2RS	1	9536303P6I	
				6204-2RS		9536204P6I	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS		9536301RSI	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6302-2RS		9536302RSI	

LASER 150

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	DAFRA	Observações
Transmissão	Câmbio			6203-2RS	1	9536203P6I	
				6204-2RS	1	95360042RSI	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	9536301RSI	

SPEED 150

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	DAFRA	Observações
Motor	Vírabrequim	Árvore de Manivelas		6303-2RS	2	9536303P6I	
Transmissão	Câmbio			6303-2RS	1	9536303P6I	
				6203-2RS	1	9536203P6I	
				6202-2RS	1	9536202P6I	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	2	9536301RSI	

COMET 250 GT

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	KASINSKI	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	6207-2RS	2	09262H350A60A0	
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda	6204-2RS	1	08133-62047	
			6203-2RS	2	08133-62037	

COMET 250 GTR

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	KASINSKI	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	6207-2RS	2	09262H350A60A0	
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda	6204-2RS	1	08133-62047	
			6203-2RS	2	08133-62037	

MIRAGE 250

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	KASINSKI	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	6207-2RS	2	09262H350A60A0	
Roda	Roda Traseira	Cubo da Roda	6204-2RS	1	08133-62047	
			6203-2RS	2	08133-62037	

KV 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	Kawasaki	Observações
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6300-2RS			

KE 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	Kawasaki	Observações
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	6004-2RS			

KH 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	Kawasaki	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	6204-2RS			
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	6004-2RS			
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6301-2RS			
			6302-2RS	2		

KL 250

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição	Qt.	Kawasaki	Observações
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	6004-2RS			
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda	6301-2RS			
			6202-2RS			

WEB 100

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	<i>SUNDOWN</i> [®]	Observações
Transmissão	Câmbio	Árvore Principal	Direito	6203-2RS		071TRA0006	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS		072ROD0002-1	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6203-2RS		072EFT0013-3	

HUNTER 125

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	<i>SUNDOWN</i> [®]	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito	63/28-2RS C3	1	031AMP0011	
			Esquerdo	63/28-2RS C3	1	031AMP0012	
Transmissão	Câmbio	Árvore Secundária	Direito	6202-2RS	1	031TRA0028	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6301-2RS	1	042ROD0020	
				6301-2RS	1	042ROD0021	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	042ROT0026	

MAX SED

Grupo	Subgrupo	Aplicação	Posição		Qtd.	<i>SUNDOWN</i> [®]	Observações
Motor	Virabrequim	Árvore de Manivelas	Direito	63/28-2RS C3	1	031AMP0011	
			Esquerdo	63/28-2RS C3	1	031AMP0012	
Transmissão	Câmbio	Árvore Secundária	Direito	6202-2RS	1	031TRA0028	
Roda	Roda Dianteira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	042ROD0020	
	Roda Traseira	Cubo da Roda		6202-2RS	2	032ROT0038	

